

Mierniki analogowe LXM- wskaźniki - amperomierze

Uwaga: mocowanie do obudowy na 2 śruby

Wymiary przybliżone (+/- 1mm):

